

# Rohwurst reifen, räuchern geschlossenes System

## Richtwerte

### Schnittfeste Rohwurst

Kaliber 75-90  
Gesamtbehandlungszeit 7 Tage

Abschnitt	1			2			3			4			5			6			7			8			9			10		
Progr.schritt	R	R	R	KR	R	R	R	R	T	KR	R	R	KR	R	R	KR	R	R	T	T	KR	RA								
Zeit/min.	36	50	10	15	40	20	40	20	10	15	50	10	15	50	10	15	50	10	15		10									
AT°C	22	22	22	20	22	22	22	22	22	20	20	20	20	20	20	18	18	25	22	22	22	22								
% rel. F.	60	92	92	-	-	90	90	90	-	-	88	88	-	85	85	-	-	-	-	-	-	-								
Kühlung	*	*	*	*	*	*	*	*		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*								
Mo.	1	1	1	2	1	1	1	1	2	2	1	1	2	1	1	3	2	1	3	2	1	1								
FL.-AL.	1	-	1	-	1	-	1	1		-	1	-	1	1	1	3	2	-	3	2	-	-								
C1	- 48 h			48 h						- 36 h			- 36 h			- 1-2 h														

### Luftgetrocknete Mettwurst - Salami

bis Kaliber 50  
Gesamtbehandlungszeit 5 Tage

Abschnitt	1			2			3			4			5			
Progr.schritt	R	R	R	R	R	R	R	T	R	R	R	R	T	R	R	R
Zeit/min.	12	50	10	20	20	60	20	10	30	20	50	20	10	30	120	30
AT°C	22	22	22	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	18	18	18
% rel. F.	60	92	92	-	90	90	90	-	-	88	88	88	-	-	85	85
Kühlung	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Mo.	1	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	2	1	1	1
FL.-AL.	1	-	1	-	1	-	1	3	-	1	-	1	2	-	-	2
C1	- 48 h			24 h						24 h			24 h			

### Grobe streichfähige Mettwurst

Kaliber 40-50  
Gesamtbehandlungszeit 4 Tage

Abschnitt	1			2			3			4			5			6			7			8		
Progr.schritt	R	R	R	S	KR	R	T	S	KR	R	T	S	T	T	KR	RA								
Zeit/min.	12	10	20	30	10	20	10	30	20	20	10	60	20	10	10	5								
AT°C	22	22	22	-	20	22	22	-	20	20	20	-	25	20	20	20								
% rel. F.	60	90	90	-	-	88	85	-	-	88	85	-	-	-	-	-								
Kühlung	*	*	*	-	*	*	*	-	*	*	*	-	*	*	*	*								
Mo.	1	1	1	-	2	1	2	-	2	1	2	-	2	2	1	1								
FL.-AL.	1	1	-	-	-	1	2	-	-	1	2	-	3	2	-	-								
C1	- 24 h			- 24 h			- 48 h			- 1-2 h														

### Teewurst, Streichmettwurst feinzerkleinert

Kaliber 30-40  
Gesamtbehandlungszeit 5 Tage

Abschnitt	1		2		3		4		5		6	
Progr.schritt	R	R	KR	R	R	KR	R	R	T	KR	RA	
Zeit/min.	50	10	10	50	10	10	50	10	5	20	10	
AT°C	20	20	20	20	20	20	18	18	20	20	20	
% rel. F.	86	86	-	84	84	-	80	80	-	-	-	
Kühlung	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
Mo.	1	2	2	1	2	2	1	2	1	1	1	
FL.-AL.	-	2		-	2		-	2	2	-	-	
C1	48 h		36 h		36 h		3-5h					

### Landjäger

Gesamtbehandlungszeit 3 Tage

Abschnitt	1		2		3		4	
Progr.schritt	R	R	R	T	T	T	KR	RA
Zeit/min.	50	10	30	30	30			
AT°C	24	24	28	25	25	22	22	22
% rel. F.	-	-	90	-	-	-	-	-
Kühlung	*	*	*	*	*	*	*	*
Mo.	1	1	2	3	2	2	2	2
FL.-AL.	-	3	-	3	2	2	-	-
C1	72 h		-		-		2-4 h	

### Reifung

Abschnitt 1 erfolgt in der Presse

AT = Raumtemperatur  
\* = Kühlung  
F% = rel. Luftfeuchtigkeit  
AL = Abluft  
C1 = Wiederholungsschritte

R = Reifen  
S = Stillstand  
KR = Kaltrauch  
RA = Rauchanlagerung  
T = Trocknen

Mo = Luftbewegung  
1 = kleine Drehzahl  
2 = mittlere Drehzahl  
3 = große Drehzahl

FL = Frischluft  
1 = 1/4 geöffnet  
2 = 3/4 geöffnet  
3 = 1/1 geöffnet

